



**TRASMISSION**

N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	4620110	Corrimano	Handle
2	8150080	Leva attacco (2÷3)	Lever with connect.(2÷3)
3	3640590	Tassello agg. fune	Cord retainer
4	8840056	Assieme Serbatoio (5÷6)	Fuel tank Assy (5÷6)
5	8840059	Tappo	Cap
6	8840057	Rubinetto	Shut off valve
7	2122045	Vite M5	Screw
8	2432040	Dado	Nut
9	4610320	Supporto serbatoio	Tank bracket
10	2312020	Rosetta	Washer
11	2122275	Vite M5	Screw
13	4610660	Leva acceleratore	Throttle lever
14	2350040	Rosetta	Washer
15	2112060	Vite da 1/4"	Screw
16	2312030	Rosetta	Washer
17	3655010	Tirante acceleratore	Throttle rod
18	2382080	Distanziale	Spacer
20	3320030	Fascetta	Clamp
21	8150090	Cavo con morsetto	Cable with terminal
22	4151200	Registro corda	Regulating screw
23	3320020	Morsetto fune ace.	Terminal connector
24	3653261	Molla innesto trazione	Spring
26	3657110	Protezione condotto	Fuel line guard
27	8840187	Vite	Screw
28	8782020	Assieme tubo carb.+ filtro	Fuel line + Filter Assy
29	3151040	Chiavetta frizione	Clutch key
30	3653250	Molla tendicinghia	Spring
31	3653010	Molla frizione	Clutch spring
32	3640020	Perno di guida	Stud
33	4150940	Ass. Albero Trasm.(33÷34)	Transmission shaft
34	3116010	Cuscinetto	Bearing
35	4120870	Semiscatola lato motore	Semi-housing
36	3610130	Lamella fermaviti	Retaining plate
37	3640640	Sempuleggia fissa	Semi-pulley
38	2132340	Vite da 5/16"	Screw
39	3320010	Cinghia trapezoidale	"Vee" belt
40	3748410	Sempuleggia conduttrice	Semi-pulley
41		Scodellino	Washer
42		Gommino	Washer
43	4150030	Assieme Frizione	Clutch Assy
44	4153340	Ingrassatore	Grease fitting
45	2321100	Rosetta	Washer
46	2321200	Rosetta	Washer
47	3640570	Albero pignone conico	Pinion shaft
48	4151180	Puleggia (48÷49)	Pulley
49	3660170	Bronzina x puleggia	Bushing
50	2112310	Vite M6	Screw
51	4610910	Coperchio scatola	Gear box cover
52	4560370	Ruota dentate	Gear wheel
53	4151220	Fondo scatola ingranaggi	Gear tray
54	3625060	Bronzina scatola	Bushing
55	4120810	Supporto scatola	Gear box holder
56	2312010	Rosetta	Washer
57	2432030	Dado	Nut
58	4510210	Pignone conico x trazione	Pinion gear
60	3610870	Scodellino fermaerba	Cap
61	2112090	Vite M6	Screw
62	3744010	Ammortizzatore	Shock absorber
63	4630020	Perno unione	Shaft
64	2112020	Vite M6	Screw
65	8150010	Supporto ruota dx	R. wheel bracket
66	2132020	Vite M6	Screw
67	4120130	Carter unione (67-68)	Housing
69	2112100	Vite M6	Screw
70	4120120	Supporto volano	Eccentric support
71	3610100	Anello fermaerba	Ring
72	3112070	Cuscinetto	Ball Bearing

N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
73	4151260	Assieme volano (74÷82)	Eccentric Assy (74÷82)
74	2132370	Vite M8	Screw
75	4151370	Biella con spartierba ø17	Connecting rod
76	4151380	Biella (76÷77)	Simple connecting rod
77	3625070	Bronzina	Bushing
78	4510230	Volano	Eccentric wheel
79	4153340	Ingrassatore	Grease fitting
80	3660220	Manovella	Eccentric
81	2312230	Rosetta fermo cuscinetto	Washer
82	2172040	Vite M6	Screw
83	3610020	Scodellino	Cup
84	3353010	Anello seeger	Snap ring
85	4151290	Assieme Barra (86÷97)	Cutt. bars assy (86÷97)
86	4610101	Staffa portabarra	Bar bracket
88	2432050	Dado	Nut
89	4611070	Guida superiore lame	Guide bar
90	2652250	Prigioniero cono	Stud
91	4151240	Lama superiore	Cutting bar sup.
92	4151250	Lama inferiore	Cutting bar inf
93	8151240	Conf. lame (91÷92)	Guide bar pair (91÷92)
94	2652240	Prigioniero lungo	Stud
95	8150071	Cuffia Coprilame (95÷96)	Bar guard (95÷96)
97	4611020	Guida laterale lame	Guide bar
98	4151300	Guida lame inf. (99÷102)	Guide bar inf. (99÷102)
99	2914010	Rivetto	Rivet
100	4610620	Slitta laterale dx	R. bar sledge
101	2914010	Rivetto	Rivet
102	4610610	Slitta laterale sx	L. bar sledge
103	4620080	Asse ruota	Wheel shaft
104	8150020	Supporto ruota sx	L. wheel bracket
105	4150850	Ass. Ruota Motr. (106÷112)	Drive Wheel Assy
106	2432030	Dado	Nut
107	8150040	Ruota Motrice	Drive wheel
108	2112310	Vite M6	Screw
109	8150030	Asse disco ruota (109÷110)	Wheel shaft disc (109÷110)
110	3748190	Boccola asse ruota	Bushing
111	2312080	Rosetta	Washer
112	2112080	Vite M8	Screw
113	2112040	Vite M5	Screw
114	4560210	Ruota anteriore	Front wheel
115	4120140	Asse ruote anteriori	Front wheel shaft
116	3786110	Tubo superiore	Superior pipe
117	3781550	Filtro carburante	Filter
118	3786120	Tubo inferiore	Inferior pipe
119	8151240	Coppia Lama	New bar pair



N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	8840435	Cilindro	Cylinder
2	8840129	Cuscinetto a rulli	Needle bearing
3	8840231	Anello tenuta	Oil seal
4	8840251	Guarnizione	Gasket
5	8840037	Assieme piastra valvola lam.	Valve body plate assy
6	8840038	Lamelle	Plate
7	8840039	Arresto lamelle	Reed plate retainer
8	8840179	Vite	Screw
9	8840185	Vite	Screw
10	8840017	Assieme albero motore	Crankshaft assy
11	8840128	Cuscinetto a rulli	Needle bearing
12	8840404	Assieme stantuffo spinotto	Piston Assy
13	8840023	Serie anelli el.	Compression rings
14	8840026	Complessivo Biella	Con. Rod Assy
15	8840182	Vite	Screw
16	8840131	Cuscinetto a rulli	Needle bearing
17	8840424	Assieme rullini e semigusci	Half bearing needle assy
18	8840180	Vite	Screw
19	8840253	Guarnizione	Gasket
20	8840418	Base motore	Mounting flange assy
21	8840230	Guarnizione	Gasket
22	8840250	Guarnizione	Gasket
24	8840190	Dado	Nut
25	8840236	Guarnizione	Gasket
26	8840234	Guarnizione	Gasket
27	8840436	Testa cilindro	Cylinder head
28	8840136	Vite	Screw
29	8840087	Candela	Spark plug
30	8840174	Vite	Screw
32	8840109	Terminale	Shorting plate
33	8840137	Vite	Screw
34	8840188	Vite	Screw
35	8840216	Rosetta	Washer
36	8840119	Leva regolatore	Governor lever
37	8840125	Distanziale	Spacer
38	8840113	Leva comando	Governor lever
39	8840152	Molla	Spring
40	8840218	Rosetta	Washer
41	8840124	Distanziale	Spacer
42	8840153	Molla regolatore	Governor spring
43	8840252	Guarnizione	Gasket
44	4152750	Silenziatore	Muffler
45	8840407	Piastrina rinforzo	Retainer
46	8840136	Piastrina arresto	Retainer
47	8840408	Vite	Screw
48	8840065	Contenitore filtro	Filter holder
49	8840420	Vite	Screw
50	8840207	Schermo	Screen
51	8840062	Elemento filtro	Filter element
52	8840201	Coperchio filtro	Filter cover
53	8840199	Chiavetta volano	Flywheel key
54	8840085	Camma	Cam
55	8840438	Cavo a masse	Stop cable
56	4611410	Protezione silenziatore	Filter guard
57	8840108	Cappuccio candela	Spark plug cap
58	8840442	Vite	Screw
59	8840439	Convogliatore	Fan case
60	8840137	Schermo	Screen
61	8840094	Coppa avvitatore	Starter hub
62	8840214	Rosetta	Washer
63	8840191	Dado	Nut
64	8840183	Vite	Screw
65	8840931	Assieme Avvitatore (74÷87)	Starter Assy (74÷87)
71	2312030	Rosetta	Washer
72	2112310	Vite	Screw
73	8840412	Serie guarniz.	Gasket set

N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
81	8840440	Volano leggero	Flywheel
93	8840090	Bobina con condensatore	Coil with condenser
100	8840096	Carter avvitatore	Starter housing
101	8840134	Molla con contenitore	Spring and holder
102	8840116	Puleggia avvitatore	Starter pulley
103	8840143	Molla	Spring
104	8840121	Aggancio	Starter pawl
105	8840099	Ritegno	Retainer
106	8840168	Vite	Screw
107	8840142	Molla	Spring
108	8840098	Fune avvitatore	Starter rope
109	8840095	Impugnatura avvitatore	Starter grip
138	8840225	Corredo riparaz.	Repair set
139	4153710	Assieme Motore	Engine assy

## CARBURATORE

## CARBURETTOR

23	4253900	Carburatore	Carburettor
88	8840053	Albero farf. acceler.	Throttle shutter shaft
89	8840165	Vite	Screw
90	8840151	Molla	Spring
91	8840054	Farfalla arric.	Throttle shutter
92	8840071	Sfera	Ball
93	8840115	Raccordo carburatore	Metal fittig
94	8840232	Anello O.R.	"O" ring
95	8840219	Rosetta	Washer
96	8840173	Vite giri minimo	Idle speed adj. screw
97	8840148	Molla getti	Screw spring adj.
98	8840075	Getto massimo	Main jet
99	8840076	Viti giri minimo	Idle screw
100	8840069	Assieme valvola e sede	Starter grip assy
101	8840145	Molla	Spring
102	8840243	Guarnizione	Gasket
103	8840244	Guarnizione	Gasket
104	8840068	Membrana	Diaphragm
105	8840050	Coperchio	Cover
106	8840163	Vite	Screw
107	8840225	Corredo riparaz.	Repair set